

電気釜(製造期間:1957年~1980年)
使用部位:電源コード器具用プラグ内

型番号	型番号	型番号	型番号	型番号
EC-01P	EC-110S	EC-201	EC-300P	EC-601
EC-05P	EC-12	EC-20P	EC-300PR	EC-60PC
EC-1	EC-13	EC-20S	EC-300PT	EC-60PCR
EC-100	EC-15P	EC-21	EC-300S	EC-681
EC-100P	EC-15S	EC-21FP	EC-310P	EC-70
EC-100PR	EC-16FP	EC-22	EC-310S	EC-701
EC-100PT	EC-2	EC-23	EC-5	EC-71
EC-100S	EC-20	EC-25	EC-50	EC-72
EC-11	EC-200P	EC-3	EC-551	EC-801
EC-110P	EC-200S	EC-30	EC-5S	EC-821