


プラズマテレビ (2008年)



こうさく
工作には、はさみやカッター
などの刃物を使うので、
ちゅうい
注意をしてケガのないように
つくってね。
まだはさみが上手に使えない
ときは、とう
お父さんやお母さんと
いっしょ
一緒に作ろう!



【組み立ての約束ごと】

- せん やま お
線は山折り、——— せん たに お
黒線はきりこみを入れます。
* 印はのりしろ、
せん
線ははりあわせのガイドです。




【工作に用意するもの】

- ・はさみ
 - ・木工用接着剤
 - ・鉄筆など先のとがったもの
 - ・ピンセット
 - ・つまようじ
 - ・鉛筆など
- (インクの出なくなったボールペンみたいなものがあるといいね!)
- ※つくえをキズつけないようにカッターマットもあるといいよ。

- 輪郭線にそって切り抜きます。説明をよく読んで、ゆっくりと
ていねいに番号順に組み立てましょう。
- 折り線の上を鉄筆や出なくなったボールペンなどでなぞって、
折りぐせをつけておきましょう。形が作りやすくなります。
- 紙にまるみをつけながらのりしろをはりあわせ、形をつくります。
- のりづけの前に仮組をして、しっかりとくせ付けをしておく、
きれいにできます。


1



ここはお
かえ
て
は
貼
り
合
わ
せ
ま
す。

① を切り抜き、折りスジを入れて。
しっかりとくせづけをして箱形になる
ように貼り合わせます。


2



図のようにくみあがった部品 ① ② ③ を
のりしろをガイドにして貼り合わせます。

3

組み上がった各部品を
図のように組み合わせて完成です。
⑬ ⑭ はいちばん最後に取り付けましょう。



4

⑮ ⑯ の画面には自由に文字やイラストをかいたり、自分で撮った写真を入れてみよう！

紙芝居をするようにして、
テレビ画面のイラストを
入れかえて楽しみましょう。

