

トースター(製造期間:1962年～1980年)

使用部位:ヒーター保持材、ヒーターパイプ保護板

型番号	型番号	型番号	型番号
SK-115D	SK-157HW	SK-207A	SK-705Y
SK-115Y	SK-157LW	SK-250	SK-707R
SK-121	SK-160	SK-251	SK-707Y
SK-122	SK-161	SK-252	SK-801
SK-123	SK-162CW	SK-253	SK-802
SK-124	SK-162NW	SK-253D	SK-900G
SK-124D	SK-170	SK-300	SK-900Y
SK-130	SK-180	SK-301	
SK-131	SK-190	SK-350	
SK-132LW	SK-190SS	SK-351	
SK-132SW	SK-191	SK-360UW	
SK-139R	SK-192	SK-380KW	
SK-139Y	SK-200	SK-380PY	
SK-141G	SK-201	SK-500	
SK-141R	SK-202	SK-501	
SK-150	SK-203	SK-700	
SK-150A	SK-204	SK-701	
SK-155(A)	SK-205	SK-702	
SK-156	SK-205A	SK-705	
SK-157BA	SK-206	SK-705D	