

電気アイロン(製造期間:1957年~1987年)
 使用部位:断熱ワッシャー、電源コード取付部

型番号	型番号	型番号	型番号	型番号
A-100	A-461	A-564F	A-641	A-751FY
A-101	A-50	A-565F	A-642	A-80
A-102	A-502	A-60	A-642F	A-800
A-200	A-503	A-600	A-643	A-802
A-201	A-503A	A-601	A-643F	A-803
A-331	A-51	A-602	A-661	A-831
A-332	A-561	A-603	A-700	A-832
A-333	A-562	A-631	A-701	A-K31G
A-333F	A-562F	A-632	A-702	A-K31R
A-341	A-563	A-632A	A-750	A-M30G
A-341F	A-563F	A-632F	A-751FG	A-M30R
A-40	A-563FA	A-632FA	A-751FR	